



Selbsttest ACON Flowflex

Beispiel für Anwendung eines Selbsttests

Was braucht man dazu?

- Plastikröhrchen mit Lösung
- Stäbchen mit Tupfer
- Testkassette

Anwendung:

Schritt 1: Der Abstrich

- Tupfer 2 Zentimeter in das Nasenloch stecken
- Tupfer 5 Mal im Kreis drehen und damit die Innenseite der Nase berühren.
- Nasenloch wechseln und dasselbe wiederholen.

Schritt 2:

- Röhrchen mit der Lösung oben aufschrauben, ohne es zu drücken.
- Das Stäbchen mit Tupfer einführen und 30 Sekunden umrühren
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

Schritt 3:

- Stäbchen entnehmen und Stäbchen entsorgen



- Das Röhrchen mit der Kappe fest verschließen
- Röhrchen sehr gut schütteln

Schritt 4:

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Röhrchen öffnen (Kappe abdrehen)
- Röhrchen mit der Tropfspitze nach unten halten und vorsichtig zusammendrücken. 4 Tropfen auf die Testkassette tropfen (Vertiefung S)
- **WICHTIG:** Die Testkassette am Tisch liegen lassen und nicht mehr bewegen.

Schritt 5:

- Ca. 10 bis 15 Minuten warten

Schritt 6: Ergebnis

Es erscheint ein roter Strich im oberen Bereich: Negativ. Sie sind gesund.

Zwei rote Striche oben und unten sichtbar: Positiv. Bitte sofort von Zuhause die Telefonnummer 1450 wählen.

Nur ein roter Strich im unteren Bereich sichtbar: ungültig. Test bitte wiederholen.