

Kurzanleitung zu Eurotherm 8 mit Euromatic

- Um den Ofen zu beheizen, öffnen Sie bitte die Türe.
- Danach legen Sie die Holzscheite etwas versetzt in den Ofen ein, damit etwas Freiraum zwischen den einzelnen Holzscheiten ist. Für den Eurotherm 8 legen Sie bitte min. 5 kg Holz in den Ofen, jedoch max. 10 kg.
- In den oberen Bereich des Holzstoßes legen Sie bitte die etwas kleineren Holzstücke.
- Danach legen Sie bitte einen Anzünder in das obere Drittel des Holzstoßes und zünden Sie diesen an.
- Schließen Sie danach die Türe und beobachten Sie, ob das Holz gut anbrennt.
- Wenn das Holz zu brennen beginnt, brauchen Sie nichts mehr zu machen. Die automatische Abbrandregelung Euromatic schließt die Verbrennungsluft zum richtigen Zeitpunkt.
- Sollte das Holz nicht zu brennen beginnen, öffnen Sie bitte nochmals die Türe und legen Sie noch Anzünder ein und zünden Sie diese erneut an.
- Wenn der Abbrand vorbei ist, lassen Sie bitte die Türe geschlossen. Öffnen Sie diese erst wieder zum erneuten Einheizen.
- Bitte legen Sie nicht öfter als alle 8 Stunden die maximale Holzmenge auf, da dies zu Beschädigungen am Kachelofen führen kann.
- Verstellen Sie auf keinen Fall die Parameter bei der Abbrandregelung.